



Руководство пользователя.
Беспроводные наушники

TWS CROSS



Модель: HTW-SA8

Благодарим за выбор наушников HiPER TWS CROSS.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями беспроводных наушников и продлить срок их службы. Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления беспроводными наушниками, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей. Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения данного устройства не по назначению.

Более подробная информация на сайте:
<https://hiper-power.com>

Компоненты и элементы управления устройства:

- 1) Микрофон
- 2) Светодиодный индикатор наушника
- 3) Сенсорная кнопка управления
- 4) Зарядные контакты
- 5) Вход Type-C для заряда кейса
- 6) Динамик



Технические характеристики:

Тип устройства:	Bluetooth-наушники с микрофоном
Подключение:	Bluetooth 5.0
Чипсет:	Airoha 1536U
Беспроводной стандарт:	IEEE 802.15.1, 2.402Гц – 2.480Гц
Диапазон беспроводимых частот:	20 Гц – 20000 Гц
Поддержка профилей:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия:	10 м
Порт зарядки:	USB TYPE-C 5V/1A
Емкость аккумулятора наушников:	70 мАч (2x35 мАч)
Емкость аккумулятора кейса:	500 мАч
Время работы от аккумулятора в кейсе:	8 ч
Время работы:	4 ч
Время ожидания:	140 ч
Время зарядки:	1,5 ч
Степень защиты:	IPX7

Комплектация:

Беспроводные наушники HiPER TWS CROSS, зарядный кейс, USB-кабель (Type-C), 3 пары сменных амбушюров, руководство по эксплуатации устройства, гарантитный талон.

Светодиодные индикаторы:

При зарядке наушников в кейсе: Индикатор наушника горит красным - аккумулятор наушника заряжается.

При использовании наушников: Мигает красным - низкий уровень заряда аккумулятора наушника.

Поочередно мигает красным и белым – наушники в режиме сопряжения. Удержание нажатия сенсорной кнопки на правом наушнике увеличивает громкость.

При зарядке кейса: Индикатор на кейсе мигает.

Работа наушников и кнопки управления:

Удалите защитные пленки с устройства.

Перед первым использованием советуем зарядить кейс с помощью кабеля (ходит в комплект) и наушники.

Включение наушников: достаньте гарнитуру из зарядного кейса.

Выключение наушников: поместите гарнитуру в кейс для зарядки.

Воспроизведение музыки / Пауза: кратковременно

нажмите кнопку управления на правой или левой гарнитуре.

Переключение треков: при воспроизведении музыки дважды нажмите кнопку управления левой гарнитуры, чтобы переключиться на предыдущий трек. Дважды нажмите кнопку управления правой гарнитуры, чтобы переключиться на следующий трек.

Регулировка громкости: нажмите на сенсорную кнопку на левом наушнике и удерживайте для уменьшения громкости.

Удержание нажатия сенсорной кнопки на правом наушнике усиливает громкость.

Принять входящий вызов: нажмите кнопку на правом или левом наушнике, принимающий сигнал от источника и ретранслирующий его на правый наушник.

Отклонить входящий вызов: в течение 2 секунд нажать и удерживать правую или левую кнопку.

Проверка уровня заряда наушников: уровень заряда аккумулятора гарнитуры отображается в верхней части экрана вашего смартфона.

Включение и сопряжение наушников между собой.

Наушники автоматически включаются и сопрягаются между собой, как только вы достаете их из зарядного кейса. При этом на каждом наушнике загорается

ожидания сопряжения в течение 2 минут, после этого они переходят в обычное состояние.

Примечание:

Наушники HiPER TWS CROSS запоминают подключенные ранее устройства. При включении HiPER TWS CROSS автоматически восстанавливают соединение с ранее подключенными устройствами. После сопряжения и подключения по Bluetooth с вашим устройством наушники HiPER TWS CROSS начинают использовать TWS технологию (True Wireless Stereo). При этом главным является левый наушник, принимающий сигнал от источника и ретранслирующий его на правый наушник.

При сопряжении наушников со смартфонами на Android и iOS в статусной строке рядом с индикатором Bluetooth-подключения будет отображаться пиктограмма батареи с уровнем заряда подключенного наушника (если подключены оба наушника, отображается уровень заряда главного – левого).

Выключение наушников.

Чтобы выключить наушники, поместите их в зарядный кейс или нажмите и удерживайте в

течение 3 секунд кнопку управления на любом из наушников. Наушники выключаются, при этом в каждом из наушников вы услышите звуковое оповещение.

Возможные неисправности и способы их устранения.

Наушники не включаются: Проверьте уровень заряда наушников. Для подзарядки наушников поместите их в зарядный кейс.

Наушники не подключаются к мобильному устройству: убедитесь, что мобильное устройство поддерживает Bluetooth. Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth. На мобильном устройстве:

Выключите и снова включите Bluetooth. Удалите наушники из списка Bluetooth-устройств внешнего Bluetooth-устройства. Выполните сопряжение повторно.

Переместите внешнее Bluetooth устройство подальше от возможных источников помех и поближе к наушникам.

Выполните сопряжение с другим внешним Bluetooth-устройством, для проверки работоспособности Bluetooth

Выполните сброс настроек и повторите подключение.

Аккумулятор наушников не заряжается:

Убедитесь, что наушники правильно расположены в зарядном кейсе.

Убедитесь, что аккумулятор зарядного кейса не разряжен. При необходимости зарядите кейс при помощи USB-кабеля.

Убедитесь, что зарядные контакты наушников и кейса чистые и надежно соприкасаются друг с другом.

Если наушники или кейс некоторое время находились под воздействием низких или высоких температур, дождитесь, пока температура устройства сравняется с комнатной температурой, и только после этого попробуйте их зарядить.

Зарядный кейс не заряжается:

убедитесь, что штекер кабеля надежно вставлен в зарядный разъем (кейса и зарядного устройства).

Убедитесь, что зарядный кабель исправен.

Убедитесь, что зарядное устройство исправно и соответствует рекомендованным характеристикам.

Убедитесь в исправности сети питания.

Отсутствует звук:

Проверьте на экране мобильного устройства, что трек находится в режиме воспроизведения. Убедитесь, что наушники заряжены. При необходимости зарядите наушники.

Увеличьте уровень громкости воспроизведения на мобильном устройстве.

Убедитесь, что наушники подключены именно к вашему мобильному устройству.

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%. Срок хранения: 2 года.

Условия эксплуатации

Компания «HiPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HiPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную

признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

«HiPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от продавца для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или

кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дата продажи установлена невозможна, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Все товары предназначены «HiPER Technology Ltd.» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Если вам не удалось самостоятельно решить возникшую проблему, обратитесь в службу поддержки HiPER.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

«HiPER Technology Ltd.» устанавливает гарантийный талон для

услуг, оказываемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав

потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HiPER Technology Ltd.» устанавливает гарантийный талон в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой продавцом;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав

потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HiPER Technology Ltd.» устанавливает гарантийный талон в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой продавцом;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких

температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HiPER Technology Ltd.» снимает с себя

ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HiPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло

в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HiPER Technology Ltd.»

снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HiPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Исполнитель несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой продавцом;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастных случаями, умышленными или неосторожными действиями покупателя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких

Гарантийный талон

Модель

Дата и место приобретения:

ВНИМАНИЕ! Гарантийный талон