



HIPER

Руководство пользователя

БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ КЛАВИАТУРА+МЫШЬ



МОДЕЛЬ: OSW-2000

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скваэр, 8 Конноут плайс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, эд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.

Импортер: ООО «СТАРТТЕХ», 125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3, пом. III, ком.32Б Претензии по продукции принимает ИМПОРТЕР.*

Соответствует требованиям ЕАЭС N RU Д-НК.РА03.В.81971/22 срок действия 27.05.2022 до 25.05.2023

Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства) Гарантию осуществляет продавец.

©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

Назначение.

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте батарейки в устройство
4. Вставьте USB-ресивер в свободный порт ПК или ноутбука.

Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуются транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через различные торговые сети и не требует специальных условий.

Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Технические характеристики.

КЛАВИАТУРА

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Тип подключения: | беспроводной |
| Размер: | 448 x 155 x 25 мм |
| Количество кнопок: | 104 |
| Ресурс нажатий: | 5 000 000 нажатий |
| Цвет английской раскладки: | белый |
| Цвет русской раскладки: | красный |
| Интерфейс: | usb |
| Вес нетто: | 402 г |
| Профиль кнопок: | высокий |
| Питание: | 2*AAA |
| Цвет: | черный |

Технические характеристики.

МЫШЬ

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Тип подключения: | беспроводной |
| Тип сенсора мыши: | оптический светодиодный |
| Размер: | 108 x 64 x 36 мм |
| Количество кнопок: | 4 |
| Ресурс нажатий: | 3 000 000 нажатий |
| Интерфейс: | usb |
| Вес нетто: | 69 г |
| Разрешение сенсора: | 1000/1600 |
| Радиус действия: | до 10м |
| Питание: | 1*AA |
| Цвет: | черный |

Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.
Наличие свободного USB порта.

Комплектация.

Беспроводной комплект клавиатура+мышь
HIPER OSW-2000, Руководство пользователя,
USB-ресивер, Батарейки 2AAA / 1AA

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.