



Робот с голосовым управлением КУЗЯ

Игрушка для детей старше 4-х лет

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте инструкцию. Цвета и некоторые детали могут отличаться.

- Не запускайте модель во время грозы или дождя.
- Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
- Никогда не запускайте модель на тротуарах и автодорогах.
- Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
- Если модель не используется, извлекайте батарейки, чтобы исключить случайное срабатывание.
- Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди, животные.
- Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
- После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении от колес, зубчатых передач и двигателя.
- Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.

Технические характеристики

Размер модели 125*9*115 мм
Размер коробки 145*105*140 мм

Комплектация

Робот Кузя 1 шт
Инструкция по эксплуатации 1 шт
Отвертка 1 шт

Требуется докупить 3 батарейки типа AA



Последняя актуальная информация указана на сайте производителя.
www.hiper-power.com

Кнопки управления

- 1 - Включение
- 2 - Громкость
- 3 - Меню – переключение типа контента
- 4 - Следующий – переключение контента
- 5 - Запись



Кнопка включения

Чтобы включить робота, переведите переключатель на голове в положение ON и нажмите на кнопку включения. Длительное нажатие на кнопку выключает робота. В процессе игры нажатие на кнопку приводит к прекращению текущего действия.

Кнопка громкости

Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать громкость робота. Громкость меняется циклично.

Кнопка Меню - переключения типа контента

Нажмите на кнопку "Меню" для переключения между разными видами контента (музыка, сказки, поговорки). После нажатия будет проигрываться весь контент данного типа.

Кнопка Следующий - переключение контента

Нажмите на кнопку "Следующий" для проигрывания следующего трека текущего типа контента.

Кнопка записи

Нажмите кнопку "Запись" и произнесите фразу. Робот сразу же повторит произнесенное вами.

Установка батареек

1. Открутите фиксатор батарейного отсека модели.
 2. Строго соблюдая полярность, установите 3 батарейки AA в батарейный отсек.
 3. Плотно закройте крышку батарейного отсека и закрутите фиксатор.
- Время игры на новых батарейках около 1 часа. Если глаза робота начинают мигать, либо он начинает работать с перебоями, необходимо заменить батарейки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: все действия, связанные с установкой батареек, должны выполняться взрослыми.

Голосовые команды

Робот понимает команды, произнесенные пользователем:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| - Привет | - Повернись налево |
| - Подойди | - Повернись направо |
| - Отойди | - Будь моим другом? |
| - Станцуй | - Давай играть |
| - Откуда ты? | - Расскажи стишок |
| - Кого ты любишь? | - Расскажи сказку |
| - Хочу еще | - Пока |

Условия эксплуатации

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +40°C или ниже 0°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности.

Условия транспортировки и хранения

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -10 до +50°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от 0 до 40°C и относительной влажности 30 - 90%. Долгительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%. «HIPER Technology LTD» устанавливает срок службы устройства 2 года. Срок службы отсчитывается от даты продажи, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой право потребителя на бесплатный гарантийный ремонт изделия, кроме случаев, указанных ниже*, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока (на изделие – 2 календарных месяца с момента покупки).
- 1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить отсутствие видимых дефектов: царапин, трещин, сколов, потертостей, а также проверить комплектацию и работоспособность изделия.

2. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ИЗДЕЛИЯ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный лист заполняется и подписывается Покупателем. На изделие, принятое в гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной формы) с серийным номером и датой его выдачи.
- 2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в полной комплектации и в чистом виде.
3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 - 3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении неисправности, проводится бесплатный гарантийный ремонт (обслуживание).
 - 3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в сопроводительном листе. В случае, если Покупатель не забрал изделие в указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие засчитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.
 - 3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято.
 - 3.4. Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия по гарантии в ремонт.

*4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:
 - 4.1.1. Изделие с незаполненным, неправильно заполненным гарантийным талоном или без гарантийного талона.
 - 4.1.2. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества, после истечения гарантийного срока (на изделие – 2 календарных месяца с момента покупки).
 - 4.1.3. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки, хранения и эксплуатации**, в том числе при использовании неоригинального зарядного устройства.
 - 4.1.4. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющих посторонние надписи.
 - 4.1.5. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного самостоятельно и (или) не авторизованным сервисным центром.
 - 4.1.6. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные материалы (колотки, покрышки, пропеллеры и т.д.).
 - 4.1.7. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит устройство и его комплектующие, используемые в коммерческих целях.
 - 4.1.8. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации:
 - использование более, чем одним человеком одновременно;
 - использование для прыжков или других маневров с элементами отрыва и удара о поверхность;
 - превышение максимальной нагрузки, указанной в спецификации изделия.
 - 4.1.9. Мотор, аккумулятор и изделие в целом могут выйти из строя или иметь следы быстрого износа, вследствие превышения нагрузок, использования и хранения в условиях повышенной влажности или под дождем, а также ударов о поверхность, неровности поверхности (камни, стыки плитки, ямы и т.д.). Изделие может быть снято с гарантии вследствие обнаружения в сервис центре подобных проблем.
 - 4.1.10. Аккумулятор изделия требует подзарядки даже в условиях хранения, следите за уровнем заряда аккумулятора. Сервис центр может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если в результате диагностики будет выявлен глубокий разряд, как следствие нарушения правил хранения аккумулятора.
 - 4.1.11. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
 5. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.
- **Эксплуатация изделия в нештатном режиме, действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо в условиях, не предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или ремонта, а также имеющий механические и тепловые повреждения).

Артикул HRT-0010

Игрушка робот с голосовым управлением Кузя

Изготовитель и его адрес: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед», 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонгконг, Китай. Филиал изготовителя: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): эт.3, эд 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортер: ООО «Мерлион», Российская Федерация, 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819 .

Претензии принимает ИМПОРТЕР.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Срок службы 2 года с даты продажи. Дата изготовления: июль 2022г.

Страна производства: Китай.

P/N HP22070000ME

Внимание!

- Изделие содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность при попадании в дыхательные пути.
- Используйте и храните изделие вне досягаемости детей младше трех лет.
- Модель не предназначена для детей младше 4-х лет.
- Цвет, харктеристики и комплектность могут отличаться от изображений на коробке и в инструкции.
- Утилизируйте модель в соответствии с местным законодательством.
- Не выбрасывайте элементы питания в мусоропровод.
- Замену батареек должны производить взрослые.

Гарантийный талон: _____ HP22070000ME

Артикул: _____ HRT-0010

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd,
Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в P.R.C.

@2022 HIPER Technology Ltd. All rights reserved.
All registered trademarks are the property of their respective owners.



предупреждение