



РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНА HIPER FORCE

Инструкция по эксплуатации



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно и полностью прочтите инструкцию.
Цвета и некоторые детали могут отличаться.

ВНИМАНИЕ:

- Не запускайте модель во время грозы или дождя.
- Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
- Не погружайте машину или пульт управления в воду.
- Никогда не запускайте модель на тротуарах и асфальтах.
- Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
- Если модель не используется, извлекайте батарейки из пульта и модели, чтобы исключить случайное срабатывание.
- Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди, животные.
- Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
- После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении от колес, зубчатых передач и двигателей.
- Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
- Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Длина	320 мм
Ширина	162 мм
Высота	100 мм
Вес	575 г
Размер коробки	428x175x170 мм
Вес коробки	1100 г
Время игры	~25 минут
Время зарядки	~180 минут
Дальность управления	до 25 метров
Аккумулятор	Ni-Cd 6В 700 мАч


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Радиоуправляемая автомодель HIPER Force
Пульт управления
Аккумулятор
Кабель USB для зарядки аккумулятора
Емкость для воды
Отвертка
Инструкция

Последняя актуальная информация указана на сайте производителя.
www.hiper-power.com


Подготовка к заезду.

Подключите аккумулятор в соответствующий разъем USB зарядника.



Подключите USB зарядник к порту компьютера. В процессе зарядки будет гореть яркая красная лампочка на зарядном устройстве. Время зарядки около 180 минут.

Установите 2 батарейки «AA» 1.5В в пульт (батарейки в комплект не входят).



Откройте крышку батарейного отсека на машине. Установите аккумулятор в корпус машины. Проверьте, что выключатель питания на машине находится в положении OFF.

Подключите разъем аккумулятора к разъему машины.

Надежно закройте крышку. Закрутите винт крепления крышки.

Сопряжение связи: сначала включите пульт управления, а затем установите выключатель на корпусе машины в положение «ON». Когда индикатор на пульте перестанет мигать – сопряжение завершено.

Зарядка аккумулятора.

1. Убедитесь, что напряжение USB зарядного устройства соответствует параметрам местной электросети.
2. Пожалуйста, немедленно прекратите зарядку, если аккумулятор или зарядка ощущимо нагрелись, иначе это может привести к повреждению аккумулятора.
3. Не оставляйте аккумулятор во время зарядки без присмотра. Чтобы избежать воздействия высокой температуры, храните аккумулятор в прохладном месте.
4. Не используйте для зарядки аккумулятора другие зарядные устройства, кроме поставляемых с моделью.
5. Не заряжайте аккумулятор ранее, чем через 30 минут после игры. Дайте ему остыть. Зарядка горячего аккумулятора может повредить батарею (чтобы продлить срок службы аккумулятора, когда модель не используется, извлеките


аккумулятор из модели и храните его отдельно, зарядив на 80% от полной емкости).

6. Оберегайте аккумулятор от воздействия высокой температуры.

7. Не допускайте короткого замыкания аккумулятора. В целях безопасности не храните и не транспортируйте аккумулятор вместе с острыми или металлическими предметами.

Пульт управления.

Для управления машиной отклоняйте соответствующие ручки на пульте.



Настройка движения вперед.

Если при движении машины вперед она отклоняется в сторону, то подкорректируйте направление изменением положения триммера на нижней поверхности машины.

Парогенератор

Заправьте парогенератор водой.

Время работы парогенератора на одной заправке около 5 минут.

ВНИМАНИЕ!


После заполнения бака убедитесь, что вода не попала на корпус машины, иначе это может стать причиной короткого замыкания платы.

Заливайте воду осторожно.

Следите за тем, чтобы не допустить перелива. После добавления воды не забудьте установить на бак крышку.

ВНИМАНИЕ!

НЕ заливайте сюда воду!



Условия эксплуатации

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +40°C или ниже 0°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности.

Условия транспортировки и хранения

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -10 до +50°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от 0 до 40°C и относительной влажности 30 - 90%.

Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%.

Условия гарантии

Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране.

Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделия и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирм-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия.

В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd.» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. «HIPER Technology Ltd.» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает гарантийный срок 2 месяца отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств

- Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd.» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- Замена изделия в период гарантийного срока (2 месяца), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
- Исполнитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;
 - Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - Если обнаружены повреждения, вызванные механическими повреждениями, воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- «HIPER Technology Ltd.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.
- Также «HIPER Technology Ltd.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Исполнитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технологии Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Коннот плэйс, Гонконг, Китай.

Филиал исполнителя: «ШЭНЬЧЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД»,
адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, ул. Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган,
г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортер: ООО «Хаскель ИНН7719269331, КПП 997350001, 143401, Московская область,
город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819.

Тел. +7 495 137 78 24 Претензии принимает ИМПОРТЕР.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».

Список сервисных центров смотрите на сайте: <https://hiper-power.com/sluzhba-remonta/>

Имейте при себе гарантийный талон при обращении в сервисный центр.

Гарантия не распространяется на расходные материалы: покрышки, надувные элементы колес, колеса, пропеллеры, элементы подвески.

Гарантийный талон:

Артикул: **HCT-0010**

PN HP21010000ME

Дата и место приобретения:

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:



©2021 HIPER Technology Ltd,

Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в Р.Р.С.