Информация о безопасности внешних аккумуляторов HIPER

Предупреждение

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти!

— Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки блоков питания, а также непрочно закрепленные на стене розетки
Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током.

— Запрещается во время зарядки трогать устройство влажными руками.
Не используйте устройство на улице во вромя грозы
Это может привести к поражению электрическим током.

— Не бросайте устройство и не подвергайте его ударному воздействию.
Не сдавливайте и не прокалывайте устройство
Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Будьте осторожны при работе с внешним аккумулятором и при его утилизации.

— Не разбирайте внешний аккумулятор. Не производите ремонт самостоятельно.

— Не используйте поврежденные зарядные устройства или аккумуляторы.

— Берегите устройство от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение оказывают негативное влияние на емкость и срок службы аккумулятора. Перегрев может привести к возгоранию и пожару. Диапазон рекомендуемых температур эксплуатации 5–35°C

— Не бросайте аккумуляторы в огонь, не помещайте аккумуляторы внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов.

При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте правила утилизации использованных аккумуляторов.

— Внешний аккумулятор — не игрушка!
Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его по назначению.

Утилизация аккумуляторов

— Соблюдайте правила утилизации электронного оборудования
Такая маркировка на продукте означает, что по истечении срока службы изделия его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Такая маркировка на продукте указывает на возможность переработки материалов использованных в упаковке и устройстве.