



Руководство пользователя.  
Игровые стереонаушники с микрофоном  
GAMING STEREO HEADSET

# RONDO

Модель: HS-110 PRO




## Благодарим за выбор наушников HIPER.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями наушников и продлить срок их службы. Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления наушниками, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей.

Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения данного устройства не по назначению.

Более подробная информация на сайте:  
<https://hiper-power.com>

## Схема подключения.



## Системные требования.

Совместимость с ОС Windows.  
Наличие свободного USB порта.

## Назначение.

Данная компьютерная гарнитура является устройством, предназначенным для воспроизведения звуковых файлов и музыки на компьютерах и ноутбуках.

Перед началом использования данного устройства, прочтите внимательно данное руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие

неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## Особенности.

Технология виртуального объемного звука формата 7.1  
Пассивная система шумоподавления  
Высокое качество звучания  
Оптимизированы для профессионального гейминга  
LED подсветка наушников  
Комфортная посадка на голове и регулируемое

оголовье  
Настройка положения микрофона и длины оголовья

## Подключение и эксплуатация.

Подключите USB разъем наушников к USBразъему источника сигнала (компьютер или ноутбука), как показано на схеме.

## Технические характеристики.

Тип устройства	Проводные
Тип конструкции	Охватывающие
Формат звуковой схемы	7.1
Материал корпуса	Пластик
Тип акустического оформления	Закрытые
Диаметр мембранны	40 мм
Воспроизводимые частоты	20 Гц - 20000 Гц
Импеданс	32 Ом
Чувствительность наушников	92 дБ
Чувствительность микрофона	-58±4 дБ
Тип микрофона	Всенаправленный
Интерфейс подключения	USB
Длина кабеля	2.4 м
Подсветка	Есть

## Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.  
В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

## Совместимость.

Windows, MAC OS, PS4

## Программное обеспечение.

Установка драйверов для работы устройства не требуется, устройство является Plug'n' Play.  
Для данного гарнитуры имеется специализированное ПО для расширения функционала, выложенное на сайте HIPER ([www.hiper-power.com](http://www.hiper-power.com)).  
После установки ПО станут доступны дополнительные функции: эквалайзер, микшер, настройка

звукания по схеме 7.1, функция караоке.  
Все дополнительные функции отображаются в интерфейсе ПО.

## Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает  
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно  
Убедитесь, что аудио-порты вашей звуковой карты работают и звуковая карта исправна.  
Убедитесь, что переключатель громкости находится не в нулевом положении.

## Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.  
Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## Условия гарантии.

Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.  
«HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.  
Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и

упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.  
При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.  
В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления

## Условия гарантийных обязательств.

1. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd.» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

изделия.  
Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.  
«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

## Условия гарантийных обязательств.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).  
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.  
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.  
5. Исполнитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;  
б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;  
г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации; установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Так же «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

## Гарантийный талон

Модель \_\_\_\_\_  
Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

## ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2020 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

