

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------------|------|---------------------|----------|-----------|----------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------|-----|-------------|---|---|---|
| <p style="text-align: center;">HIPER</p> <p>Краткое руководство пользователя</p> <p>АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА TRIANGLE (H-TK9)</p> | <p>СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!</p> <p>Благодарим вас за выбор акустической системы HIPER!</p> <p>Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, элементах управления, функциональных особенностях а также о гарантийных обязательствах.</p> <p>Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей.</p> <p>Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения данного устройства не по назначению.</p> <p>Сохраните краткое руководство пользователя, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость.</p> | <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Формат системы</td> <td>2.0</td> </tr> <tr> <td>Общая мощность</td> <td>6 Вт</td> </tr> <tr> <td>Мощность сателлитов</td> <td>2 * 3 Вт</td> </tr> <tr> <td>Подсветка</td> <td>RGB декоративных элементов</td> </tr> <tr> <td>Работа подсветки</td> <td>Автоматическая</td> </tr> <tr> <td>Отключаемая подсветка</td> <td>Нет</td> </tr> <tr> <td>Интерфейс подключения</td> <td>USB + Jack 3,5 Bluetooth</td> </tr> <tr> <td>Питание</td> <td>USB</td> </tr> <tr> <td>Особенности</td> <td>Регулировка громкости на передней панели</td> </tr> </tbody> </table> | Формат системы | 2.0 | Общая мощность | 6 Вт | Мощность сателлитов | 2 * 3 Вт | Подсветка | RGB декоративных элементов | Работа подсветки | Автоматическая | Отключаемая подсветка | Нет | Интерфейс подключения | USB + Jack 3,5 Bluetooth | Питание | USB | Особенности | Регулировка громкости на передней панели | <p>РАЗЪЕМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Регулятор громкости 2 Разъем для подключения микрофона 3 Разъем для подключения наушников 4 Разъем USB служит для питания колонок 5 Разъем mini Jack 3,5 мм служит для получения входящего аудиосигнала | <p>ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ</p> <ul style="list-style-type: none"> Подключите разъем mini Jack (5) в аудиовыход устройства, использующегося для воспроизведения звука Подключите разъем USB в порт USB или адаптер питания USB для подачи питания на колонки. Настройте приемлемый уровень громкости. Для увеличения громкости вращайте регулятор (1) на передней панели колонки по часовой стрелке. Для уменьшения громкости вращайте регулятор громкости против часовой стрелки Для подключения наушников вставьте разъем Jack 3,5 мм наушников в соответствующий порт (2) на передней панели колонки. Для подключения микрофона с интерфейсом Jack 3,5 мм вставьте разъем микрофона в соответствующий порт (3) на передней панели колонки. |
| Формат системы | 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общая мощность | 6 Вт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мощность сателлитов | 2 * 3 Вт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подсветка | RGB декоративных элементов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работа подсветки | Автоматическая | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отключаемая подсветка | Нет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Интерфейс подключения | USB + Jack 3,5 Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Питание | USB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Особенности | Регулировка громкости на передней панели | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ</p> <p>Данные акустические системы оснащены НЕУПРАВЛЯЕМОЙ встроенной подсветкой. Подсветка активна при наличии питания на порту USB, к которому подключена колонка.</p> <p>Единственный способ отключить подсветку - физически отключить систему от порта USB или обесточить порт USB, к которому подключена данная система.</p> <p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Для использования данных акустических систем на максимальной мощности, в качестве источника питания рекомендуется использовать адаптер питания* (220В с выходом USB А и максимальной мощностью 7 Вт).</p> <p>При использовании в качестве источника питания USB порта компьютера, ноутбука или других маломощных разъемов USB, мощность акустической системы будет ограничена мощностью такого разъема.</p> <p>* Не входит в комплект поставки</p> | <p>ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны. 2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя). 3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и, в случае поломки или технических проблем, подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантиного талона. 4. Замена изделия в период гарантиного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантиного срока. 5. Исполнитель не несет гарантинные обязательства в следующих случаях: <ol style="list-style-type: none"> a) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; b) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю; | <p>в) Если изделие имеет следы попыток ремонта; г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;</p> <p>д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;</p> <p>е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.</p> <p>6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.</p> <p>Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации</p> | <p>ИЗГОТОВИТЕЛЬ</p> <p>Изготовитель: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед. 3905 Ту Эксчэндж скуэр, 8 Коннаут плэйс, Гонконг. Филиал изготовителя: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Эт. 3, 1-е зд. шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэн, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.</p> <p>Импортер: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.</p> <p>Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нур-Султан, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарка, зд. 12, Казахстан.</p> <p>Срок гарантии: 1 год. Срок эксплуатации: 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера. Пример: HP21120000DN, где первые две цифры - год производства, вторые две цифры - месяц производства - 12.2021</p> | <p>ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН</p> <p>Модель: _____ Дата и место приобретения: _____</p> <p>ВНИМАНИЕ! Гарантинный талон недействителен без печати продавца.</p> <p>Штамп магазина/продавца:</p> <p>©2022 HIPER Technology Ltd. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C. www.hiper-power.com</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

