

Сделано в Китае.



HIPER

Руководство пользователя

**БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ
КЛАВИАТУРА+МЫШЬ**



МОДЕЛЬ: HOSW-151

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плейс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, эд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Импортёр: ООО «СТАРТТЕХ», 125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3, пом. III, ком.32Б Претензии по продукции принимает ИМПОРТЕР. * Соответствует требованиям ЕАЭС N RU Д-НК.РА05.В.11974/22 срок действия 25.07.2022 по 24.07.2027.

Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства) Гарантию осуществляет продавец.
©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

Назначение.

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте батарейки в устройства.
4. Вставьте USB-ресивер в свободный порт ПК или ноутбука.

Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Технические характеристики.

КЛАВИАТУРА

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Тип подключения: | беспроводной |
| Размер: | 445 x 138 x 24 мм |
| Количество кнопок: | 104 |
| Ресурс нажатий: | 5 000 000 |
| Цвет английской раскладки: | белый |
| Цвет русской раскладки: | оранжевый |
| Интерфейс: | usb |
| Вес нетто: | 390 г |
| Профиль кнопок: | высокий |
| Питание: | 1*AAA |
| Цвет: | черный |

Технические характеристики.

МЫШЬ

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Тип сенсора мыши: | оптический светодиодный |
| Размер: | 109 x 62 x 30 мм |
| Количество кнопок: | 3 |
| Ресурс нажатий: | 3 000 000 |
| Интерфейс: | usb |
| Вес нетто: | 63 |
| Разрешение сенсора: | 1000 DPI |
| Радиус действия: | 10 м |
| Питание: | 1*AA |
| Цвет: | черный |

Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.
Наличие свободного USB порта.

Комплектация.

Беспроводной комплект клавиатура+мышь
HIPER HOSW-151, Руководство пользователя
USB-ресивер, Батарейки 1*AAA / 1*AA

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.