



TRIBUTE-3

ИГРОВОЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ WIRED GAMING COMBO

Перед началом использования данного устройства, прочтите внимательно данное руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА

Тип подключения: проводной
Количество клавиш клавиатуры: 104
Ресурс клавиш: до 10 000 000 нажатий
Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
Многоцветная подсветка
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля 1,5 м
Размер: 460x180x31 мм
Вес устройства (без учета кабеля): 600 г

КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ

Тип подключения: проводной
Количество кнопок: 6
Оптический сенсор A704C с максимальным разрешением 3200 DPI
Ресурс кнопок: до 10 000 000 нажатий
Многоцветная подсветка
Интерфейс подключения: USB
Длина кабеля 1,5 м
Размер: 126x70x40 мм
Вес устройства (без учета кабеля): 124г

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Игровая компьютерная клавиатура
Игровая компьютерная мышь
Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Совместимость с ОС Windows.
Свободный USB-порт.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный порт ПК или ноутбука.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно
 - Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает.
- Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

На данное устройство распространяется гарантия сроком в 1 год на основании заполненного гарантийного талона.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

«ХАЙПЕР Технологии Лимитэд», 3905 Ту Эксчендж скуэр, Сьют № 8673, 8 Коннот плэйс, Гонконг, Китай.

ИМПОРТЕР:

ООО «Вектор» ИНН 7725575432, 117403, Москва, улица Булатниковская, д.20, стр.3.
Претензии по продукции принимает Импортер.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 3 года

Срок службы: Неограничен



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd», устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd», для поставок в Российскую Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантитных обязательств, проверить правильность заполнения гарантитного талона. Гарантитный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантитном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантитном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантитный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантитного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантитный срок исчисляется с даты изготовления изделия.


Данным гарантитным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждается принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантитным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантитных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантитный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантитные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

СХЕМА УСТРОЙСТВА:



FN+F1-F4

FN+F1 - Медиаплеер

FN+F2 - Уменьшение громкости

FN+F3 - Увеличение громкости

FN+F4 - Отключение звука

FN+F5-F8

FN+F5 - Предыдущий трек

FN+F6 - Следующий трек

FN+F7 - Воспроизведение/Пауза

FN+F8 - Стоп

FN+F9-F12

FN+F9 - Поиск

FN+F10 - Электронная почта

FN+F11 - «Мой компьютер»

FN+F12 - Блокировка клавиатуры

Изменение яркости подсветки

FN+Insert

Изменение и настройка визуальных эффектов

FN+стрелки «Вверх»/«Вниз»/«Влево»/«Вправо»

Изменение яркости и режима пульсации подсветки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

2. Под Гарантитными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантитного талона.

4. Замена изделия в период гарантитного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантитного срока.

5. Исполнитель несет гарантитные обязательства в следующих случаях:

а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции или мы изделие, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный покупателем (потребителем) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Гарантитный талон

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

Штамп магазина/продавца: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантитный талон недействителен без печати продавца.