

Сделано в Китае.



HIPER

Руководство пользователя

ПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КЛАВИАТУРА



МОДЕЛЬ: НОК-181

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж сквар, 8 Конноут плейс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, эд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.
Импортер: ООО «СТАРТТЕХ», 125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3, пом. III, ком.32Б Претензии по продукции принимает ИМПОРТЕР.
Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства)
Гарантию осуществляет продавец.
©2022 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

Назначение.

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный порт ПК или ноутбука.

Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.
Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через различные торговые сети и не требует специальных условий.

Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Технические характеристики.

Тип подключения:	проводной
Длина кабеля:	1.5
Размер:	443 x 142 x 25 мм
Количество кнопок:	104
Ресурс нажатий:	5 000 000
Цвет английской раскладки:	белый
Цвет русской раскладки:	красный
Интерфейс:	usb
Вес нетто:	420 г
Профиль кнопок:	высокий
Цвет:	черный

Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
В связи с тем, что продукция TM HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.
Наличие свободного USB порта.

Комплектация.

Проводная клавиатура HIPER HOK-181
Руководство пользователя.

Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.