



# IoT Fan Tower T1

## Умный Wi-Fi вентилятор

Краткое руководство пользователя





Для управления устройством через смартфон установите на него приложение Hiper IoT. Его можно загрузить из магазина приложений Google Play и App Store.

Больше продуктов и подробная информация об использовании  
HIPER IoT на нашем сайте  
<https://hiper-power.com/catalog/iot/>

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с номинальным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, — несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура электропитания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы — это может привести к перегреву и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе — попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Не касайтесь врачающихся частей прибора во время работы, дождитесь, пока вращение полностью прекратится.
- Запрещается блокировать вращение лопастей, просовывать посторонние предметы в защитную решетку. Будьте аккуратны при использовании.

- Убедитесь, что вентилятор отключен от электросети перед удалением защитных решеток. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать моторную часть вентилятора в воду!
  - Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
  - Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
  - Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
- ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: HI-FNT1
- Артикул: HIPER IoT Fan Tower T1
- Тип вентилятора: напольный, тангенциальный
- Количество скоростей: 3
- Количество режимов работы: 4
- Установка таймера: от 1 до 12 часов
- Дисплей: светодиодный
- Управление: сенсорное / пульт ДУ / приложение HIPER IoT
- Беспроводное подключение: Wi-Fi
- Мощность: 45 Вт
- Напряжение: 220 - 240 В, 50/60 Гц
- Функция вращения: 70°
- Уровень шума: < 55 дБ
- Материал корпуса: пластик
- Габариты: 980 x 186 x 169 мм
- Вес нетто: 3.4 кг


Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж сквер, 8 Коннот плейс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭН ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

©2020 HIPER Technology Ltd. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners.


## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



## ДИСПЛЕЙ



## КНОПКИ



## ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии).

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Протрите корпус изделия влажной тканью. Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Полностью размотайте сетевой шнур.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Подключите сетевой шнур к электросети.
- Нажмите кнопку прибор включится, загорятся кнопки и индикация на дисплее. На цифровом индикаторе отобразится температура в помещении.
- С помощью кнопки установите необходимую скорость обдува - низкая - средняя - высокая. На дисплее отобразится соответствующий индикатор.
- Для переключения между режимами обдува используйте кнопку Доступны следующие режимы:
  - Обычный режим. Вентилятор будет работать на установленной скорости обдува.
  - Переменный режим. Вентилятор будет работать 15 секунд на каждой из трех скоростей попеременно.
  - Режим сна. Включив этот режим на высокой скорости обдува, вентилятор будет снижать ее каждые 30 минут и затем выключаться.
  - Детский режим. Таймер будет автоматически выставлен на 3 часа, включится функция вращения и ионизации. Вентилятор будет менять скорость каждые 15 минут. По истечению таймера, вентилятор автоматически выключится. Функцию вращения можно отключить вручную.
- Вы можете назначить таймер отключения вентилятора от 1 до 12 часов, используя кнопку .
- Функция вращения включается кнопкой Башня вентилятора начнет вращаться на 70° и на дисплее появится соответствующий индикатор.
- Функция ионизации воздуха. Благодаря ионизации помещение наполняется отрицательно заряженными ионами кислорода, а также азота и служит для подавления бактериальной и вирусной активности.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

- Активируйте режим подключения к смартфону. Для включения модуля Wi-Fi и перехода устройства в режим обнаружения удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Индикатор начнет мигать на дисплее.
- Установите на смартфон приложение HIPER IoT. Ищите в магазинах приложений Google Play и Apple App Store. Вы так же можете загрузить соответствующие приложения по QR кодам, указанным выше.

3. Перейдите в приложении в раздел добавления новых устройств Выберите ваше устройство.



Подтвердите, что устройство готово к подключению. Введите имя и пароль вашей Wi-Fi сети.

- Следуйте подсказкам приложения.
- По окончании подключения войдите в настройки устройства. Вам будет доступен выбор режимов работы.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. «HIPER Technology Ltd», устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd», для поставок в Российскую Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране.

Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены,

стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции или мы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ:

ДАТА И МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ:

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон недействителен без печати продавца:

