



Руководство пользователя.
для УМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

IoT SWITCH S01, S02, S03



Модели: IOT-WS01, IOT-WS02, IOT-WS03

четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждается принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в


Установка и настройка выключателей

Важно!


Данные выключатели не содержат схем управления высоким напряжением. Они могут работать только совместно с модулями управления переменным током моделей: HIPER IoT Switch M03 и HIPER IoT Switch M04. Другие совместимые модели модулей управления смотрите на сайте <https://hiper-power.com/ru/>

1. Откройте корпус выключателя и установите батарею питания 3V (модель CR2032, не входит в комплект поставки товара), см. рисунки на следующей странице.
2. Закройте корпус выключателя. Закрепите выключатель в удобном для вас месте.
3. Для подключения выключателя к модулю управления, переведите совместимый модуль (IoT Switch M03 или IoT Switch M04) в режим сопряжения с выключателем: двойным нажатием на кнопку модуля (должны загореться синий и красный индикаторы). Затем дважды нажмите нужную клавишу выключателя.
4. Эта клавиша будет управлять данным модулем. В зависимости от количества клавиш, выключатель может быть подключен к 1, 2 или 3 модулям.
5. При необходимости к одному и тому же модулю можно подключить несколько различных выключателей.
6. Что бы разорвать сопряжение, нажмите 8 раз на кнопку модуля. При этом на модуле загорается красный индикатор.


Откройте корпус выключателя



установите батарею питания 3V модель CR2032
(не входит в комплект поставки товара)




Закрепите выключатель в удобном для вас месте. Откройте корпус выключателя



Выключатель может быть установлен на любой ровной поверхности, крепление на саморезах или двусторонних наклейках. Выключатель может использоваться без крепления, как переносная кнопка управления.

Схема подключения устройства к приложению смартфону в приложении HIPER IoT.



Установите на смартфон приложение HIPER IoT, ищите в магазинах приложений Google Play и Apple App Store. Нажмите кнопку на устройстве на 5-8 секунд. Перейдите в приложении в раздел добавления новых устройств. Выберите ваше устройство. Подтвердите что устройство готово к подключению. Введите имя и пароль вашей Wi-Fi сети. Далее следуйте подсказкам приложения.

Условия гарантии

Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. «HIPER Technology Ltd», устанавливает срок службы устройства: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd», для поставок в Российскую Федерацию и страны таможенного союза, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи,

удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств.

1. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту

и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Исполнитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

- а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
- б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
- в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

- г. Если дефект вызван изменением конструкции или мы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;
- д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е. Если обнаружены повреждения, вызванные

Гарантийный талон

Модель

Дата и место приобретения:

ВНИМАНИЕ!
гарантийный талон
недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C.
www.hiper-power.com

