



## Руководство пользователя. Беспроводные наушники серии

### LIVE QTX



**Модели: HTW-QTX, HTW-QTX1 и HTW-QTX2**

Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%. Срок хранения: 2 года.

#### Условия гарантии.

Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготавителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. «HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко


#### Благодарим за выбор наушников HIPER.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями беспроводных наушников и продлить срок их службы. Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления беспроводными наушниками, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей. Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения данного устройства не по назначению.

Более подробная информация на сайте:  
<https://hiper-power.com>

#### Компоненты и элементы управления устройства.

1. Уменьшение громкости или предыдущий трек
2. Кнопка питания и управления:
- Вкл/Выкл наушников - нажать и удерживать 3 секунды
- Режим сопряжения Bluetooth - нажать и удерживать 5 секунд
- Пауза/воспроизведение - кратковременное нажатие
- Увеличение громкости или следующий трек
- Индикатор режимов работы
5. micro-USB порт для зарядки
6. Аудио вход mini-Jack 3.5 мм
7. Микрофон



#### Подключение наушников к внешнему bluetooth - устройству.

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
2. Нажмите и удерживайте кнопку пауза/воспроизведение на наушниках, индикатор должен мигать красным и синим.
2. Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве и произведите поиск доступных устройств.
3. Выберите ваши наушники из списка найденных устройств

#### Проводное подключение наушников.

Наушники поддерживают проводное подключение кабелем 3.5 мм mini-Jack. В таком режиме наушники работают как обычные проводные наушники. Используйте кабель 3.5 mm mini-Jack из комплекта поставки для подключения наушников к вашему устройству.

#### Светодиодный индикатор.

При зарядке наушников:  
Индикатор наушника горит красным - аккумулятор наушника заряжается.  
По окончании зарядки индикатор погаснет.

При использовании наушников:  
Мигает красным - низкий уровень заряда аккумулятора наушников.  
Поочередно мигает красным и синим – наушники в режиме

сопряжения.  
Индикатор медленно мигает синим - наушники подключены

#### Работа наушников и кнопки управления.

Перед первым использованием советуем зарядить наушники с помощью кабеля (входит в комплект).  
Включение наушников: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл наушников до включения индикатора.  
Выключение наушников: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл наушников до выключения индикатора.  
Воспроизведение музыки / Пауза: кратковременно нажмите кнопку пауза/воспроизведения.

#### Условия эксплуатации.

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +50°C или ниже -20°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности наушников.

Условия транспортировки и хранения  
В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°C и относительной влажности 30 - 90%.

Гарантийный талон \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

#### ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2020 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

