

# HIPER



Bluetooth 5.1

LIVE  
CASUAL  
BLACK

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: HTW-QTX12

Артикул: HIPER LIVE CASUAL BLACK


## КОМПЛЕКТАЦИЯ



Наушники  
HTW-QTX12



Зарядный кабель  
(50 см)



Инструкция  
по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочтайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

## ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к использованию наушников, внимательно прочтите приведенную ниже информацию. Храните данное руководство вместе с упаковкой продукта.

Чтобы снизить риск получения травмы:

Храните наушники недоступном для детей месте.

Не нагревайте и не бросайте наушники в огонь.

Не подвергайте наушники чрезмерному нагреву.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение:	Bluetooth 5.1
Беспроводной стандарт:	IEEE 802.15.1, 2.402Гц – 2.480Гц
Поддержка профилей:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Поддерживаемые кодеки:	SBC
Диапазон частот:	20 Гц – 20000 Гц
Чувствительность, дБ:	105
Порт зарядки:	micro-USB
Емкость аккумулятора:	200 мАч
Время работы наушников, ч:	7
Время зарядки, ч:	1
Динамики наушников:	40 мм, 32 Ом
Время ожидания:	300 ч
Беспроводное покрытие:	10 м
Рабочая температура, °C:	0 +50 °C
Цвет:	черный

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## Включить/выключить

Сдвиньте кнопку на правом наушнике, чтобы включить наушники, светодиодный индикатор начнет мигать синим и красным светом.

Сдвиньте кнопку, чтобы выключить наушники.

## Управление:

- 1) Ответить на вызов: короткое нажатие кнопки «воспроизведение/пауза», чтобы ответить на вызов.
- 2) Прекратить вызов: еще раз кратко нажмите кнопку «воспроизведение/пауза», чтобы повесить трубку.
- 3) Отклонить звонок: нажмите и удерживайте кнопку «воспроизведение/пауза» в течение 2 секунд, когда поступает вызов.
- 4) Повторный набор последнего набранного номера в списке вызовов: Дважды нажмите кнопку «воспроизведение/пауза».
- 5) Воспроизведение музыки: кратко нажмите кнопку «воспроизведение/пауза», чтобы воспроизвести/приостановить музыку.
- 6) Управление громкостью : Короткое нажатие “-”, чтобы уменьшить громкость, короткое нажатие “+”, чтобы увеличить громкость.
- 7) Предыдущий/следующий трек: Долгое нажатие “-” для возврата на предыдущий трек; долгое нажатие “+” для переключения на следующий трек.

## Зарядка

Подсоедините зарядный кабель micro-USB к порту USB для зарядки на нижней стороне левой чашки наушников. Подключите другой разъем к USB-порту компьютера или USB-устройству для зарядки и вставьте в розетку.

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите наушник 1 час
Нет сигнала после сопряжения	Ошибка сопряжения	Проведите сопряжение заново
Сопряжение проведено удачно, но устройство не может найти наушники	Очень много записей сопряжения	Освободите список сопряженных записей от неиспользуемых устройств
Наушники автоматически отключаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 1-2 часов
Эхо в наушниках	Громкость на максимуме	Уменьшить громкость на телефоне

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Шум при прослушивании в 1-м или 2-х наушниках	Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое	Подойдите с наушниками ближе к телефону. Убедитесь, что между наушниками и телефоном нет препятствий. Возможно телефон лежит в заднем кармане.
Не слышно собеседника при звонке	Неправильно надет наушник	1) Плохая изоляция от внешних шумов. 2) Убедитесь в правильности расположения наушника
Не отображает уровень заряда наушников	Программное обеспечение телефона не поддерживает отображение уровня индикации заряда	Воспользуйтесь дополнительным программным обеспечением

Импортер: ООО «СТАРТТЕХ». Адрес компании: 125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3, пом.III, ком.32Б. Претензии по продукции принимает импортер.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Коннуот плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэнъчжэн, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500

соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-НК.АД65.В.16352/20

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.19504/20

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.



# ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Исполнитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных

Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя

или третьих лиц,

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

## ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd. All rights reserved.

All registered trademarks are the property of their respective owners.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place,  
Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C.  
[www.hiper-power.com](http://www.hiper-power.com)