



Quick start guide
Краткое руководство


TWS SMART

Импортер: ООО "Марвел КТ" 107061,
г. Москва, Преображенская пл, д. 8,
эт.27-пом. LXXXVI, +7 (495) 745-80-08



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. Комплект наушников (Левый, Правый)
2. Зарядный крэдл
3. Два комплекта сменных амбушюр
4. Кабель USB на MicroUSB
5. Инструкция и гарантийный талон



ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

Нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 3-4 секунд, пока он не начнет мигать синим и красным светом. (ПРИМЕЧАНИЕ. Не отпускайте палец, удерживая кнопку, пока не замигают синие и красные огни). Включите bluetooth на вашем телефоне и из списка доступных устройств выберите "HIPER TWS SMART" для синхронизации, пока он автоматически не подключится к телефону. Нажмите и удерживайте кнопку второго наушника, пока он не начнет мигать синим. Подождите примерно одну секунду, пока он автоматически не подключится к телефону, а синий свет не погаснет.

ИНСТРУКЦИЯ:

1	Ответ на звонок	Нажмите кнопку правого наушника, чтобы ответить на звонок.
2	Отклонить звонок	Нажмите кнопку правого наушника, во время разговора, чтобы завершить звонок.
3	Вызов последнего номера	Дважды нажмите кнопку правого наушника.
4	Отклонить входящий вызов	Нажмите и удерживайте в течении 3 секунд кнопку правого наушника, чтобы отклонить вызов.
5	Воспроизведение / пауза музыки	Нажмите кнопку правого наушника, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение музыки.
6	Отключение гарнитуры	Нажмите и удерживайте, около 4-5 секунд, кнопки правого и левого наушника, пока индикаторы не погаснут.
7	Зарядка наушников	Для начала зарядки наушников нажмите кнопку включения зарядки на крэдле. Если индикация на крэдле отсутствует, значит его необходимо зарядить. Для зарядки крэдла используйте блок питания 5В 1А (не входит в комплектацию).
8	Индикация заряда наушников	Красный индикатор указывает на низкий уровень заряда аккумулятора. В процессе заряда красный индикатор горит. После полной зарядки, индикация погаснет, а на крэдле погаснет синий индикатор.
9	Индикация зарядного крэдла	В процессе зарядки на зарядном крэдле будет мигать красный индикатор, после полной зарядки красный индикатор просто горит. В режиме ожидания или зарядки наушников, горит синий индикатор. При низком заряде крэдла, синий индикатор начнет мигать.
10	Примечание	Если вашему устройству требуется код сопряжения, введите «0000».