



HIPER

Руководство пользователя

БЕСПРОВОДНОЙ КОМПЛЕКТ КЛАВИАТУРА+МЫШЬ



МОДЕЛЬ: OSW-3000

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плейс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, эд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.

Импортер: ООО «СТАРТТЕХ», 125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3, пом. III, ком.32Б Претензии по продукции принимает ИМПОРТЕР. *

Соответствует требованиям ЕАЭС N RU Д-НК.РА03.В.81971/22 срок действия 27.05.2022 до 25.05.2023

Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства)

Гарантию осуществляет продавец.

©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

Назначение.

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте батарейки в устройство
4. Вставьте USB-ресивер в свободный порт ПК или ноутбука.

Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Технические характеристики.

КЛАВИАТУРА

Тип подключения:	беспроводной
Размер:	440 x 124 x 26 мм
Количество кнопок:	104
Ресурс нажатий:	5 000 000 нажатий
Мультимедийные кнопки:	Fn
Цвет английской раскладки:	белый
Цвет русской раскладки:	красный
Интерфейс:	usb
Вес нетто:	380 г
Профиль кнопок:	ноутбучный
Питание:	1*AA
Цвет:	черный

Технические характеристики.

МЫШЬ

Тип подключения:	беспроводной
Тип сенсора мыши:	оптический светодиодный
Размер:	107 x 65 x 36 мм
Количество кнопок:	4
Ресурс нажатий:	3 000 000 нажатий
Интерфейс:	usb
Вес нетто:	63 г
Разрешение сенсора:	1000/1600
Радиус действия:	до 10м
Питание:	1*AA
Цвет:	черный

Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.
Наличие свободного USB порта.

Комплектация.

Беспроводной комплект клавиатура+мышь
HIPER OSW-3000, Руководство пользователя,
USB-ресивер, Батарейки 2AA

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.