

# HIPER



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Модель: H-TS6

Артикул: HIPER PROXY Black

# КОМПЛЕКТАЦИЯ



Акустическая  
система



Инструкция  
по эксплуатации



Кабель USB TYPE C

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте агрессивные чистящие средства для чистки колонки.
- Не допускайте нагревания данного изделия или его близости к источникам огня, например, к кухонным плитам.
- Не подвергайте этот продукт воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Не бросайте этот продукт в огонь во избежание взрыва.
- Не пытайтесь разбирать этот продукт для внесения каких-либо изменений, так как он не содержит компонентов для обслуживания.
- Если вы не планируете использовать этот продукт в течение длительного времени, храните его в сухом месте и заряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы.

## ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного номера.



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Беспроводное подключение | Bluetooth 5.1  |
| Отношение сигнал / шум   | > 80 дБ        |
| Беспроводное покрытие    | 10 метров      |
| Время автономной работы  | 6 часов        |
| Время зарядки            | 3 часа         |
| Порт зарядки             | USB TYPE-C     |
| Ёмкость аккумулятора     | 2000 мАч       |
| Напряжение тока зарядки  | 5В             |
| Диаметр динамиков        | 52 мм          |
| Мощность                 | 2 * 6W         |
| Диапазон частот          | 20 Гц – 20 кГц |
| Размер колонки           | 185 * 80 мм    |
| Вес                      | 480 г          |
| Цвет                     | Чёрный         |

Поддерживает USB накопитель до 32 Гб

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ① Увеличить громкость / Следующий трек
- ② Уменьшить громкость / Предыдущий трек
- ③ Включить / Выключить
- ④ Переключить функцию
- ⑤ Воспроизведение / Пауза
- ⑥ Микрофон
- ⑦ LED индикатор
- ⑧ Зарядный порт / AUX
- ⑨ Ремешок
- ⑩ Расположение динамиков



## КНОПКИ

|   |   |
|---|---|
| + | Короткое нажатие для перехода к следующей песне, долгое нажатие для увеличения громкости  |
| - | Короткое нажатие для возврата к предыдущей песне, долгое нажатие для уменьшения громкости |
| ⊕ | Долгое нажатие для включения или выключения колонки                                       |
| M | Короткое нажатие для переключения между Bluetooth/AUX, длинное нажатие для TWS сопряжения |
| ▶ | Пауза / воспроизведение.<br>Короткое нажатие во время звонка: ответ / сброс               |

## ФУНКЦИИ

**ВКЛЮЧЕНИЕ:** нажмите и удерживайте кнопку **○** в течение 3 секунд, пока не услышите сообщение о включении питания и не загорится светодиод.

**ВЫКЛЮЧЕНИЕ:** нажмите и удерживайте кнопку **○** в течение 3 секунд, пока не услышите сообщение об отключении питания и светодиодный индикатор не погаснет.

**СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH:** включите колонку (светодиодные индикаторы начнут быстро мигать), найдите ее имя “H-TS6” на своем гаджете, нажмите **СОЕДИНЕНИЕ**. После успешного подключения светодиодный индикатор будет медленно мигать и появится сообщение о подключении по Bluetooth.

**РЕЖИМ TWS:** включите две колонки, нажмите и удерживайте кнопку **M** на любой колонке в течение 3 секунд. Появится сигнал о успешном сопряжении (мигает синий индикатор на основной колонке, а синий индикатор на вспомогательной колонке выключен). Далее используйте мобильный телефон для того, чтобы включить музыку.

**ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК:** после подключения мобильного телефона к колонке посредством Bluetooth нажмите кнопку **▶||**, чтобы ответить на вызов. Нажмите еще раз, чтобы прекратить вызов.

**ПОДСВЕТКА:** при воспроизведении музыки подсветка динамика будет мигать в такт.

**ЗАРЯДКА:** Используйте TYPE-C кабель, который идет в комплекте. Напряжение зарядки составляет 5 В. Красный индикатор загорается во время зарядки и выключается после завершения зарядки.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При неудачной попытке сопряжения, выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или используется "0000".
2. После первого успешного сопряжения акустическая система будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного телефона и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамиков, проверьте уровень громкости, он может быть нулевым.

**ВАЖНО!** Если произошел сбой в работе колонки, перезагрузите ее. Для этого нажмите и удерживайте кнопку ►■ в течение 10 секунд.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками системы динамического шумоподавления.

# ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Извготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Извготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Извготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Извготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой

потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии  
с Директивой 2014/30/EU  
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518210000  
соответствует требованиям ТР ТС 020/2011  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ  
35.В.01050/20. Срок действия: с 28.02.2020 по  
27.02.2025 включительно.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.АД  
65.В.16351/20. Срок действия: 17.09.2020 по  
16.09.2025 включительно.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС:** «ХАЙПЕР  
Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8  
Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал  
изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ  
ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд.  
1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н  
Лунган, г. Шэнъчжэнь, пров. Гуандун, 518100,  
Китай.

**ИМПОРТЕР:** ООО «СТАРТЕХ». Адрес компании:  
125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3,  
пом. III, ком.32Б. Претензии по продукции  
принимает импортер.



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

## ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd. Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в Китае.