

# HIPER



Bluetooth 5.3

LIVE  
QTX

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: HTW-QTX20 / HTW-QTX21

Артикул: HIPER LIVE QTX20 Black / HIPER LIVE QTX21 White

# КОМПЛЕКТАЦИЯ



Наушники



Зарядный кабель



Инструкция  
по эксплуатации

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

## ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к использованию наушников, внимательно прочтите приведенную ниже информацию. Храните данное руководство вместе с упаковкой продукта. Чтобы снизить риск получения травмы, не подвергайте наушники чрезмерному нагреву и храните наушники в недоступном для детей месте.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Включить/выключить

Нажмите кнопку P и удерживайте 2-3 секунды, чтобы включить наушники.

Нажмите кнопку P и удерживайте 3-4 секунды, чтобы выключить наушники.

### LED индикатор

- 1) Ожидание подключения - мигает синим и красным светом
- 2) Подключены и используются - индикатор не мигает
- 3) Наушники заряжаются - светится красный индикатор
- 4) Зарядка окончена - индикатор выключен
- 5) Низкий уровень заряда - мигает красный индикатор

### Управление

- 1) Ответить на звонок/прекратить звонок короткое нажатие кнопки P
- 2) Отклонить звонок: нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку P
- 3) Повторный набор последнего набранного номера в списке вызовов: дважды нажмите кнопку P
- 5) Воспроизведение музыки: кратко нажмите кнопку P, чтобы воспроизвести/приостановить музыку.
- 6) Управление громкостью: короткое нажатие V- , чтобы уменьшить громкость, короткое нажатие V+ , чтобы увеличить громкость
- 7) Предыдущий/следующий трек: долгое нажатие V- для возврата на предыдущий трек, долгое нажатие "V+ для переключения на следующий трек
- 8) Режим эквалайзера - короткое нажатие на кнопку mode

### ЗАРЯДКА

Подсоедините зарядный кабель USB-C к порту USB-C для зарядки на нижней стороне левой чашки наушников. Подключите другой разъем к порту компьютера или USB-адаптеру для зарядки и вставьте в розетку.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	накладные, закрытые
Особенности	мягкие амбушюры
Шумоизоляция	да, пассивная
Складные	нет
Управление	кнопки, со смартфона
Подключение	Bluetooth 5.3; проводное 3.5 мм Jack
Беспроводной стандарт (мощность)	IEEE 802.15.1, 2.402 ГГц – 2.480 ГГц (до 35 мВт)
Поддержка профилей	A2DP, AVRCP, HSP, HFP, EDR
Беспроводное покрытие	10М
Поддерживаемые кодеки	SBC, AAC
Динамики	40 мм
Импеданс	32 Ом
Диапазон частот	20 - 20 000 Гц
Чувствительность	102 ±3 дБ
Микрофон	да
Аккумулятор наушников	200 мАч
Порт зарядки	USB Type-C
Время работы наушников	8 ч
Время зарядки	1 ч
Отсоединяемый кабель	да
Длина кабеля	нет в комплекте
Материал	пластик
Защита	IP54

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

<b>Неисправность</b>	<b>Причина</b>	<b>Решение</b>
Не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники 1 час
Нет сигнала после сопряжения	Ошибка сопряжения	Проведите сопряжение заново
Сопряжение проведено удачно, но устройство не может найти наушники	Очень много записей сопряжения	Освободите список сопряженных записей от неиспользуемых устройств
Наушники автоматически отключаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 1-2 часов
Эхо в наушниках	Громкость на максимуме	Уменьшить громкость на телефоне

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

<p>Шум при прослушивании в 1-м или 2-х наушниках</p>	<p>Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое</p>	<p>Подойдите с наушниками ближе к телефону. Убедитесь, что между наушниками и телефоном нет препятствий. Возможно, телефон лежит в заднем кармане.</p>
<p>Не слышно собеседника при звонке</p>	<p>Неправильно надет наушник</p>	<p>1) Плохая изоляция от внешних шумов. 2) Убедитесь в правильности расположения наушника</p>
<p>Не отображает уровень заряда наушников</p>	<p>Программное обеспечение телефона не поддерживает отображение уровня индикации заряда</p>	<p>Воспользуйтесь дополнительным программным обеспечением</p>

Импортер: ООО «АСБИС» 125445, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ховрино вн.тер.г., Смольная ул, д. 24Д. Тел.: +7 495 775 06 41. Претензии принимает ИМПОРТЕР.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц. Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU. Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500 соответствует требованиям ТР ТС 020/2011. Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-НК.АД65.В.16352/20. Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно. соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.19504/20 Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

## ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную благодарность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло ваши требования, а качество соответствовало мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если



кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение. Товары "HIPER Technology Ltd" предназначены для поставок в Российскую Федерацию и страны таможенного союза, соответственно изготовлены с учётом условий эксплуатации в этих странах. Чтобы убедиться в этом, проверьте наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца и подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. Если данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. Если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

В случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя, данным гарантийным талоном Изготовитель принимает обязательства по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим Законом РФ «О защите прав потребителей». «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой

право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках Закона РФ «О защите прав потребителей» и регулируются законодательством стран импортеров. «HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации и стран таможенного союза, приобретенные в Российской Федерации и странах таможенного союза и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам этих стран.
2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению возникших по вине Изготовителя дефектов и неисправностей изделия без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - a. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных)

нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой покупателю (потребителю);

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции или подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER в результате изменения, повреждения или утраты данных и информации.



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2023 HIPER Technology Ltd. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C.  
[www.hiper-power.com](http://www.hiper-power.com)