

HIPER




Bluetooth 5.1


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: НТW-М3
Артикул: HIPER TWS AIR 2

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Кейс для зарядки
и хранения



R

L

Беспроводные
наушники HTW-M3



Инструкция
по эксплуатации



USB-Lightning
зарядный кабель

Благодарим вас за покупку наушников HIPER TWS Air 2. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед использованием и сохраните его.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	HTW-M3
Bluetooth:	5.1
Диапазон работы:	10 м
Импеданс:	32 Ом
Диапазон частот:	20 Гц -20 кГц
Диаметр динамика:	13 мм
Чувствительность:	105 ± 5 дБ
Аккумулятор наушника:	30 мАч
Аккумулятор кейса:	300 мАч
Тип аккумулятора:	Литиево-полимерный
Разъем:	Lightning
Время зарядки наушников:	1 ч
Время зарядки кейса:	1 ч
Время работы наушников:	4 ч



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАУШНИКОВ

Откройте чехол для зарядки, наушники автоматически включатся, и появится всплывающее окно. Нажмите на всплывающее окно для подключения или поиска Air 2 на устройстве и нажмите Air 2 для подключения.

Наушники автоматически выключаются и автоматически заряжаются при помещении в кейс.

Правый (R) и левый (L) наушники могут работать вместе (режим стерео).

Любой наушник может работать как независимый наушник (режим моно).

Air 2 запомнит последнее сопряженное устройство и попытается подключиться автоматически после следующего включения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЕЙСА

Подключите источник питания и вставьте зарядный кабель в устройство.

При зарядке индикатор будет гореть зеленым цветом. Когда устройство будет полностью заряжено, индикатор загорится оранжевым.

Время зарядки кейса около 1 часа.

Обратите внимание: если Вы не пользуетесь наушниками регулярно, заряжайте их хотя бы раз в 3 месяца.

УПРАВЛЕНИЕ

Функция	Управление
Включить	Откройте кейс или коснитесь сенсорной кнопки в течение 5 секунд
Выключить	Уберите наушники в кейс или коснитесь сенсорной кнопки в течение 5 секунд
Воспроизведение/Пауза	Коснитесь сенсорной кнопки
Следующий трек	Дважды коснитесь сенсорной кнопки на правом наушнике
Предыдущий трек	Дважды коснитесь сенсорной кнопки на левом наушнике
Ответить на звонок	Коснитесь сенсорной кнопки
Повесить трубку	Коснитесь сенсорной кнопки
Отклонить звонок	Коснитесь сенсорной кнопки в течение 2 секунд
Увеличить громкость	Трижды коснитесь сенсорной кнопки на правом наушнике
Уменьшить громкость	Трижды коснитесь сенсорной кнопки на левом наушнике
Голосовой помощник	Коснитесь сенсорной кнопки в течение 2 секунд

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Причина	Решение
Не включается	Низкий заряд батареи	Зарядите наушник 1 час
Нет сигнала после сопряжения	Ошибка сопряжения	Проведите сопряжение заново
Сопряжение проведено удачно, но устройство не может найти наушники	Очень много записей сопряжения	Освободите список сопряженных записей от неиспользуемых устройств
Не горит индикатор зарядного кейса	На зарядный кейс не поступает напряжение	Проверьте USB кабель и зарядное устройство
Не горит индикатор заряда на наушнике во время зарядки	Не идет заряд наушника	1) Возможно, зарядный кейс разряжен. Зарядите кейс в течение 1-2 часа 2) Контакты наушников и контакты зарядного устройства должны соприкасаться
Наушники автоматически отключаются	Низкий заряд батареи	Зарядите наушники в течение 1-2 часов
Эхо в наушниках	Громкость на максимуме	Уменьшить громкость на телефоне

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Шум при прослушивании в 1-м или 2-х наушниках	Расстояние между наушниками и телефоном слишком большое	Подойдите с наушниками ближе к телефону. Убедитесь, что между наушниками и телефоном нет препятствий. Возможно телефон лежит в заднем кармане.
Не слышно собеседника при звонке	Неправильно надет наушник	1) Плохая изоляция от внешних шумов. 2) Убедитесь в правильности расположения наушника
Не отображает уровень заряда наушников	Программное обеспечение телефона не поддерживает отображение уровня индикации заряда	Воспользуйтесь дополнительным программным обеспечением

Импортер: ООО «СТАРТЕХ». Адрес компании: 125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3, пом. III, ком.32Б. Претензии по продукции принимает импортер.

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/30/EU
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518309500

соответствует требованиям ТР ТС 020/2011

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-НК.АД65.В.16352/20

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.19504/20

Срок действия: 17.09.2020 по 16.09.2025 включительно.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
 - д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным,

имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd. All rights reserved.

All registered trademarks are the property of their respective owners.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place,

Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years. Assembled in P.R.C.

www.hiper-power.com