

Сделано в Китае.



HIPER

Руководство пользователя

ИГРОВАЯ БЕСПРОВОДНАЯ МЫШЬ FLASH WHITE



МОДЕЛЬ: WRSKM-2W

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плайс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, эд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, Р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.
Импортер: ООО «МАСТ», 125504, Россия, г Москва, Муниципальный округ вн. тер. г. Западное Дегунино Дмитровское шоссе, д. 85, этаж 3, помещ. 1 Г.
Претензии принимает ИМПОРТЕР.
Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 и ТР ТС 037/2016
Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства)
Гарантию осуществляет продавец.
©2023 Hiper Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

Назначение.

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-ресивер в свободный порт ПК или ноутбука.

Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Технические характеристики.

Тип подключения:	беспроводной
Тип сенсора мыши:	оптический светодиодный
Радиус действия:	10 м
Питание:	литиевая батарея / 500mA
Размер:	140 x 60 x 40 мм
Количество кнопок:	7
Ресурс нажатий:	5000000
Интерфейс:	USB
Вес нетто:	100 г
Покрытие:	Plastic
Разрешение сенсора:	800-2400 DPI
Подсветка	RGB
Цвет:	белый

Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.
В связи с тем, что продукция TM HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.
Наличие свободного USB порта.

Комплектация.

Беспроводная компьютерная мышь HIPER WRSKM-2W, Зарядный кабель, USB-ресивер, Руководство пользователя.

Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.