

HIPER

Руководство пользователя

ВЕНТИЛЯТОР НАПОЛЬНЫЙ

HFF-01

HIPER

HIPER-POWER.COM


Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение вентилятора торговой марки HIPER. Вся продукция HIPER спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Перед работой с инструментом обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вентилятор предназначен для искусственной вентиляции помещений



Описание

1. Защитная решетка
2. Ручка для регулировки угла наклона/переноски вентилятора
3. Фиксаторы решетки (6 шт.)
4. Лопасти
5. Переключатель режимов работы (0/1/2/3)
6. Держатель с фиксатором
7. Винт с гайкой, фиксирующий решетки
8. Напольная опора

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок вентилятора – 1 шт.

Опора – 1 шт.

Инструкция – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HFF-01
Питание:	220-240 В /50-60 Гц
Мощность:	100 Вт
Диаметр:	50 см (20")
Тип установки:	напольный
Количество режимов:	3
Тип выключателя:	механический
Регулировка угла наклона:	да
Вращение корпуса:	90°

ВНИМАНИЕ! Комплектация и характеристики инструмента могут изменяться без предварительного уведомления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед первым включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
- Запрещается использовать вентилятор вне помещений.
- Устанавливайте устройство на ровной, сухой и устойчивой поверхности, вдали от источников тепла или открытого пламени.
- Не используйте устройство вблизи ёмкостей с водой, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях или рядом с бассейном.
- Не погружайте вентилятор, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Если вентилятор упал в воду, то прежде чем достать его из воды, необходимо вынуть вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно извлечь вентилятор из воды. Обратитесь в ближайший авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта вентилятора, по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте HIPER-POWER.COM
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими поверхностями и острыми кромками мебели.
- Запрещается включать несобранный вентилятор.
- Во избежание получения травм или повреждения устройства запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия защитных решёток вентилятора.
- Запрещается прикасаться к вращающимся лопастям во время работы вентилятора.
- Не размещайте вентилятор вблизи штор, занавесок или комнатных растений.
- Не рекомендуется находиться под потоком воздуха от вентилятора в течение продолжительного периода времени (особенно детям и людям пожилого возраста).
- Никогда не оставляйте включённое устройство без присмотра.
- Отключайте вентилятор от электрической сети перед чисткой, а также в том случае, если вы не пользуетесь устройством или перед тем, как перенести его в новое место.
- Отключая вентилятор от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а держитесь за вилку сетевого шнура.
- Регулярно производите чистку устройства.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.

- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.
ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. Опасность удушья!
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Перед использованием прибора внимательно осмотрите сетевой шнур и убедитесь в том, что он не повреждён. Если вы обнаружили повреждение сетевого шнура, не пользуйтесь устройством.
- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте HIPER-POWER.COM
- Перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трех часов.

Вентилятор поставляется в разобранном виде. Ни в коем случае не включайте вентилятор, не произведя его полную сборку.

- Извлеките устройство из упаковки и удалите любые рекламные наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь

устройством.

- Установите крестообразно опоры (17), используя ровную сухую поверхность.
 - Установите на опоры (17) телескопическую штангу (14) и закрепите её четырьмя крепежными винтами (18).
 - Выкрутите фиксатор (15), поворачивая его против часовой стрелки. Сняв фиксатор (15), установите на телескопическую штангу (14) декоративную накладку (16). Установите на место фиксатор (15), повернув его несколько раз по часовой стрелке.
 - Выдвиньте штангу (14) на желаемую высоту и зафиксируйте её, закрутив с небольшим усилием фиксатор (15), поворачивая его по часовой стрелке.
 - Установите до упора моторный блок (12) на телескопическую штангу (14) и закрепите его фиксатором (13), не прилагайте значительных усилий при закручивании фиксатора моторного блока (13).
 - Открутите гайку (6), установите заднюю решётку (7) на моторный блок (12), совместив направляющие на моторном блоке (12) с соответствующими отверстиями на решетке (7). Закрепите заднюю решетку (7) на моторном блоке (12) пластиковой гайкой (6), закрутив её по часовой стрелке до упора.
 - Снимите с оси мотора (9) пластиковую втулку (8) (при её наличии).
 - Установите лопасти (5) на ось электромотора (9), совместив паз лопастей с фиксатором на оси электромотора, и закрепите их пластиковым фиксатором (2), поворачивая его против часовой стрелки, придерживая лопасти (5) свободной рукой.
 - В гнезда фиксирующего кольца (3) установите гайку и крепежный винт (4).
 - Совместите переднюю решётку (1) и заднюю решётку (7), скрепите их фиксирующим кольцом (3), стяните фиксирующее кольцо (3), закрутив крепежный винт (4).
- Примечание!** Для удобства сборки решёток вентилятора, сначала установите фиксирующее кольцо (3) на заднюю решётку (7) и слегка подтяните крепежный винт (4). На фиксирующее кольцо (3) установите нижнюю часть передней решётки (1). Затем, прижимая нижнюю часть передней решетки (1) к фиксирующему кольцу (3), с обеих сторон сжимая обе решётки, установите решётку (1) под фиксирующее кольцо (3). Закрутите крепежный винт (4).
- Вентилятор готов к работе.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

Включите вентилятор, нажав на кнопку переключателя режимов работы (5):

«0» – устройство выключено;

«1» – низкая скорость воздушного потока;

«2» – средняя скорость воздушного потока;

«3» – высокая скорость воздушного потока.

Для изменения угла наклона вентилятора, придерживая напольную опору (8), возьмитесь за ручку (2) и измените угол наклона вентилятора. Для отключения устройства нажмите кнопку «0» переключателя режимов работы (5) и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.

ЧИСТКА И УХОД

- Выключите устройство, нажав кнопку «0» переключателя режимов работы (5), и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Протрите решетку (1) и опору (8) слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.
- Очистить решетку (1) можно при помощи пылесоса с использованием соответствующей насадки.
- Если необходимо очистить лопасти (4), открутите фикс-ирующий винт (7), откройте шесть фиксаторов (3) решетки (1) и снимите ее.
- Протрите лопасти (4) слегка влажной тканью, после чего вытрите их насухо.
- Установите на место решетку (1), закройте фиксаторы (3) и закрутите фиксирующий винт (7).
- Запрещается погружать вентилятор в воду или любые другие жидкости.

ХРАНЕНИЕ

- Отключите устройство от сети и произведите его чистку.
- При необходимости снимите блок вентилятора с напольной опоры (8), для этого нажмите на фиксаторы держателя (6) и, придерживая напольную опору (8) потяните блок вентилятора по направлению вверх.☒– Поместите вентилятор в упаковку.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с постоянным совершенствованием инструмента производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности.

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай.

Производитель: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

Адрес: Китай, Шэньчжэнь, Лонганг дистрикт, Инг Тао Зхи Индастриал Парк, Хуанг Ву роад, Билдинг 1, 3й этаж.

Импортер: ООО "АСБИС", 125445, Россия, Москва г., муниципальный округ Левобережный вн.тер.г., Ленинградское ш., д. 71г, стр. 2, этаж 3, помещ. 20, тел. +7 495 775 06 41


В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированной сервисной мастерской.

Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: <http://www.hiper-power.com>

EAC



Класс защиты I



HIPER-POWER.COM